


ARANDELA ECLIPSE LED REDONDA

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Válido para os modelos 303478 e 303485.



- 1 SEPARE O CORPO DA ARANDELA DA PLACA DE FIXAÇÃO. ACHE A POSIÇÃO DESEJADA PARA APLICAÇÃO DA LUMINÁRIA, FAÇA DUAS MARCAÇÕES NA DIAGONAL COM O ESPAÇAMENTO INDICADO NA FIG. 1 E FURE A PAREDE, EM SEGUIDA FIXE AS BUCHAS. ENCAIXE OS PARAFUSOS NA PLACA DE FIXAÇÃO E PRENDA-A NA PAREDE.
- 2 FAÇA A CONEXÃO DO CABO DE ENERGIA DA ARANDELA DIRETAMENTE NA REDE ELÉTRICA. PRODUTO AUTOVOLT. CASO SEJA NECESSÁRIO UM PROLONGAMENTO, ESTE PODE SER REALIZADO UTILIZANDO CABOS FLEXÍVEIS DE 1,5MM OU SUPERIORES.
- 3 PRENDA O CORPO DA ARANDELA NA PLACA DE FIXAÇÃO.

- CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A REDE ELÉTRICA ESTEJA DESLIGADA DURANTE AS INSTALAÇÕES;
- VERIFIQUE SEMPRE A TENSÃO DO PRODUTO ANTES DE LIGAR NA REDE ELÉTRICA;
- TODAS AS CONEXÕES DEVEM SER DEVIDAMENTE ISOLADAS, UTILIZANDO FITA ISOLANTE.

- A REDE ELÉTRICA ONDE O PRODUTO SERÁ INSTALADO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 5410: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR / IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
SWELL IMP. E COM. DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO S/A CNPJ: 10.945.114/0005-91.
ORIGEM: CHINA.